

Гарантийный срок эксплуатации корпусной мебели - 18 месяцев со дня продажи.




ЗАО "БОРОВИЧИ-МЕБЕЛЬ"

Новгородская обл., г.Боровичи, ул.С.Перовской,32
тел./факс (81664) 2-11-64, www.bormebel.com

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА «СОНОМА»
Инструкция по сборке Шкафа 14.12, 14.24

1012 x 1995 x 380
(ширина; высота; глубина)

Ведомость деталей



№	Наименование	Размер	Кол-во
I	Щит боковой	1990x362	2
II	Щит средний	1510x360	1
III	Щит средний	368x360	1
IV	Щит горизонтальный	984x360	1
V	Щит гориз./ полка	566/400x360	1/3
VI	Царга	984x64	1
VII	Фасад	1532x596	1
VIII	Фасад со стеклом/фасад	1532x416	1
IX	Фасад	380x416	1
X	Фасад ящика	596x124/252	1/1
XI	Боковая стенка ящика	350x90/135	2/2
XII	Задняя стенка ящика	518x90/135	1/1
XIII	Дно ящика	538x355	2
XIV	Стенка задняя	1935x590	1
XV	Стенка задняя	1935x415	1

Ведомость комплектующих.

1	2	3	4	5
Ручка	Винт к ручке	Стяжка эксцентр. дюбель	Петля для двери	Подпятник Н6
5 шт.	10 шт.	24 компл.	8 шт.	4 шт.
Штанга выдвижная	Полкодержатель	Винт М6,3x11	Саморез 4x16	Саморез 4x30
1 шт.	12 шт.	24 шт.	46 шт.	8 шт.
Гвоздь	Уголок №63	Винт стяжной	Стяжка 7x50, ключ шестигр.	Скрепка 67, саморез 3x25
70 шт.	2 шт.	2 компл.	6 шт. 1 шт.	по 18 шт.

Направляющие ящика находятся в пакете с деталями.

1 Шкаф универсальный, можно собрать как на правую, так и на левую сторону.

