


1. Винт крепления и регулировки двери по высоте (вверх-вниз).
 2. Винт крепления и регулировки двери по глубине (вперед-назад).
 3. Винт регулировки двери по ширине (вправо-влево).



Для соединения 2-х и более секций используйте стяжные винты (поз. 8). Для этого выровняйте секции и просверлите отверстия $\phi 5$ мм.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.

Гарантийный срок эксплуатации корпусной мебели - 18 месяцев со дня продажи

1. Настоящая гарантия действительна при наличии оригинала квитанции о покупке, содержащей дату покупки;

*ЗАО “Боровичи-Мебель” оставляет за собой право отказа в гарантийном ремонте, если не будет предоставлен вышеуказанный документ или информация будет не полной или не разборчивой. Гарантия недействительна также, если наименование и артикул на изделии удалён, стёрт, изменён или неразборчив.

2. Настоящая гарантия не распространяется на периодическое обслуживание, ремонт или замену деталей в связи с их естественным износом.

3. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

* наличие механических повреждений:

*уширь в результате несоблюдения потребителем правил эксплуатации.

* ущерб в результате несоблюдения потребителем правил эксплуатации мебели не по назначению:

*ущерб в результате использования мессели не назначений;

*ущерб или потеря изделия вследствии обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар,

молния и т.п.), несчастных случаев и т.п.;

*ущерб, вызванный попаданием на изделие посторонних предметов, жидкостей,

* ущерб в результате внесения изменений в конструкцию изделия;

* ущерб в результате транспортировки самовывозом


4. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством страны и прав потребителя по отношению к дилеру, возникающих из заключённого между ними договора купли-продажи.

5. Сохранность и долговечность мебели в значительной мере зависит от правильного использования и ухода за ней.



МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА «СЕЛО»

500 x 1995 x 540
(ширина; высота; глубина)








Ведомость деталей

№	Наименование	Размеры	Кол-во
I	Щит боковой	1990x522	2
II	Щит горизонтальный	470x520	3
III	Полка	470x520	3
IV	Царга	470x64	1
V	Фасад-дверь	1916x500	1
VI	Стенка задняя	1935x498	1

Ведомость комплектующих

1	Ручка	2	Винт к ручке	3	Петля для двери	4	Стяжка эксцентр.	5	Дюбель
									
	1 шт.		2 шт.		4 шт.		14 шт.		14 шт.
6	Саморез 4x16	7	Полкодержатель	8	Винт стяжной	9	Подпятник Н6	10	Гвоздь
									
	15 шт.		12 шт.		2 компл.		4 шт.		50 шт.
11	Уголок №63	12	Винт 6,3x11						
									
	1 шт.		8 шт.						

1**2****3****4****5**

Самостоятельно просверлите отверстия под ручку на фасаде сверлом $\phi 5$ мм. С внешней стороны прикладывайте брускок во время сверловки.

6